

## Sådan vedligeholder du din kunstgræsbane

Regelmæssig vedligeholdelse af dit kunstgræs betaler sig, da den rigtige pleje og almindelig vedligeholdelse, kan være med til at forlænge levetiden. På den måde kan der spares penge og miljøbelastningen nedsættes.

### Fjern ukrudt

Ukrudt kan etablere sig, især langs kanterne af kunstgræsset. Det fjernes bedst i hånden, pas på når du trække rødderne ud, så underlaget ikke bliver beskadiget i processen.

### Fjern mos, blade og affald

Fjern blade, grene og affald fra overfladen af græsset. Brug en blød kost eller en løvblæser til at fjerne alt løv og affald, der kan blive fanget i fibrene. Er der små buske eller grene fra træer tæt på banen, kan disse med fordel beskæres så mængden af løv og grene på banen nedsættes.

### Infill sand

De fleste kunstgræsinstallationer er lavet med infill sand i kunstgræsset. Det giver flere fordele, bl.a. ligger græsset med stabilt og under boldspil som basket og håndbold giver sandet et bedre opspring til bolden. En anden vigtig funktion for kunstgræs med infill sand er at slitagen mindskes. Det er derfor vigtigt at der løbende efterfyldes med sand efter behov. Sørg altid for at have tilstrækkeligt infill sand i kunstgræsset. Sand kan forsvinde fra græsset, når det sidder under sko og støvler. Kraftigt regnvejr kan også skylle sand væk fra banen, det er derfor vigtigt at underlaget er godt drænet.

Infill sand kan findes på vores hjemmeside: [Infill sand](#)

### Tjek dræning

Mandehul / samlegrave og drænrør skal renses ud med jævne mellemrum (1 gang hvert 2. år). Det anbefales at der er hyres et vedligeholdelsesfirma til at udføre dette arbejde.

### Overvåg linjer og sømme

Kunstgræs leveres ofte i ruller med en bredde på 2 eller 4 meter, derfor vil flere baner ofte være limet sammen, for at opnå den ønskede bredde. Ligeledes er de hvide linjer limet ned i banerne. Disse samlinger bør løbende kontrolleres, og opdages der samlinger der løsner sig, skal de repareres hurtigst muligt. En løs søm kan hurtigt blive til mange meter, medmindre der skrives til hurtig handling.

### Børst kunstgræsset

Regelmæssig børstning af kunstgræsset med en stiv kost hjælper med at opretholde dets udseende og struktur. Børstningen hjælper også med at løfte fibrene og forhindre, at de bliver trådt flade.

Overfladen bør børstes i skiftende retninger og med en trekantet/rektangulær børste og/eller gummi trækmatte. Det anbefales under kørsel på græsset, ikke at dreje skarpt eller at stoppe brat. Dette arbejde udføres bedst under tørre forhold. Hvis der anvendes traktor eller lignede, skal det sikres, at hultrykket er mindre end 0,75 kg/cm<sup>2</sup>.

Vedligeholdelsesredskaber til kunstgræs kan findes på vores hjemmeside: [Vedligeholdelsesredskaber](#)

### Køretøjer på kunstgræsset

Ingen køretøjer med smalle hjul eller dæk må køre på kunstgræsset. Alle køretøjer skal være lette for ikke at danne riller i overfladen eller komprimere underlaget. Når der udføres vedligeholdelse med et køretøj,

skal anlægsmedarbejderen sætte farten ned ved manøvrering og dreje i en bred cirkel for at sikre, at hjulene/dækkene ikke laver spor i græsset.

Det foreslås, at alle vendecirkler ikke er mindre end 6 meter og ikke mere end 10 meter i diameter.

Hjultrykket SKAL være mindre end 0,75 kg/cm<sup>2</sup>.

### **Fodboldstøvler**

Det anbefales aldrig at bruge fodboldstøvler på kunstgræsset, medmindre det er en kunstgræsmodel, som er velegnet til det. Brug af fodboldstøvler gør desuden at man skal være ekstraordinært opmærksom på at der er nok infill sand i kunstgræsset.

### **Snerydning**

Fjernelse af sne fra banens overflade udføres bedst med brug af en sneslynge i stedet for børstning eller snepløjning. En slynge vil rydde banen uden at udøve noget pres. Fjernelse af sne ved mekanisk håndtering kan potentielt beskadige fibrene ved at skubbe sne fra overfladen, hvilke også kan belaste banens sømme. Vær opmærksom på at snerydning på banen, kan være skyld i svind af infill sand.

Som tøj middel kan f.eks. vejsalt, Viaform eller Icebreaker anvendes.

### **Undgå varmekilder og åben ild i nærheden af kunstgræsset**

Kunstgræsset kan blive beskadiget af varmekilder som grill eller lignende. Sørg for at placere disse enheder langt nok væk fra kunstgræsset, for at undgå skader.

Ved at følge overstående trin regelmæssigt kan du opretholde dit kunstgræs i god stand i mange år fremover.

## Garanti, drift og vedligehold på kunstgræs Safefloor

Generel garanti, forventet minimumslevetid selv ved intenst brug på f.eks. institutioner, skoler, multibaner, fodbold osv.

Frode ECO	5 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 15 år)
Frida ECO	7 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 15 år)
Karla ECO	7 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 20 år)
Playgrass ECO	7 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 15 år)
Erik ECO	7 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 15 år)
Peter ECO	7 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 20 år) Fodboldstøvler OK
Hybridgræs*	5 år (forventet levetid ved normal brug og løbende vedligehold op til 15 år)

\* Hybridgræssets levetid afhænger af god vækst af naturgræs. Kan der ikke forventes god vækst af naturgræs, anbefales det at installere kunstgræs.

Garantien bortfalder hvis kunstgræsset ikke er installeret korrekt (jf. installationsvejledning), samt vedligeholdt jf. drift og vedligehold, herunder:

- At man jævnligt (mindst 4 gange om året) visuelt gennemgår installation for fejl og mangler, samt kontrollerer samlinger i kunstgræsset.
- Mindst 2 gange om året kontrolleres og ved behov efterfyldes infill sand.
- Løbende holder kunstgræsset rent for affald og ligeledes løbende fjerner organiske materialer såsom blade, nåle og mos.

Man skal være opmærksom på at den generelle garanti ikke dækker områder med gentagen slitage, f.eks. ved gynger, udløb rucchebaner, karruseller og deslige.

Ligeledes skal man være særligt opmærksom omkring fodboldmål, basket, opstregninger, primære adgangsveje eller områder med særligt intenst brug.

En hyppig kontrol omkring ovenstående områder samt evt. efterfyldning af infill sand tilrådes.

Garantien er kun gyldig hvis køberen indenfor 10 arbejdsdage efter defekten opdages, skriftligt anmelder dette til Safefloor.

Garantien for Safefloor ApS kunstgræs er degressiv, og i tilfælde af accept af reklamation håndhæves den inden for følgende omfang:

- I tilfælde af defekter, der opdages under montage, skal plænen udskiftes eller repareres af Safefloor ApS
- Fejl opdaget inden for det første års brug – udskiftning af 100 % af værdien af det leverede kunstgræs eller reparation af Safefloor ApS
- Fejl opdaget inden for det andet års brug – udskiftning af 100 % af værdien af det leverede kunstgræs eller reparation for af Safefloor ApS
- Fejl opdaget inden for det tredje års brug – udskiftning af 60 % af værdien af det leverede kunstgræs
- Fejl opdaget inden for det fjerde års brug – udskiftning af 40 % af værdien af det leverede kunstgræs
- Fejl opdaget inden for det femte års brug – udskiftning af 30 % af værdien af det leverede kunstgræs
- Fejl opdaget inden for det sjette års brug – udskiftning af 20 % af værdien af det leverede kunstgræs
- Fejl opdaget inden for det syvende års brug – udskiftning af 10 % af værdien af det leverede kunstgræs